

TEHNIČKI LIST**NAZIV PROIZVODA: D-linija proizvoda za predobradu****Profesionala sredstva za uklanjanje zaprljanja u pred-obradi i naknadnoj obradi.****FIZIKALNO-KEMIJSKE KARAKTERISTIKE:**

SREDSVO:	pH PODRUČJE:	TOPIVOST:
D1	8-9	Voda, PER
D2	1-2	Voda, PER
D3	7-8	Voda, PER
D4	7-8	Voda, PER
D5	3-4	Voda, PER

**PRIMJENA I
SVOJSTVA:**

Svi proizvodi iz D-linije proizvoda mogu se univerzalno primjeniti za pred-obradu i naknadnu obradu.

Kod osjetljivije odjeće i tekstilija slabo postojanih obojenja neophodno je prije upotrebe sredstva napraviti test na unutrašnjem rubu!

SREDSTVO	PRIMJENA
D1-ZNOJ	Znoj, hrana, umak i čokolada
D2-HRĐA	Mrlje od hrđe i metala
D3-BOJA	Boja, ljepilo, tinta, ruž za usne
D4-PROTEIN	Krv, jaja, mlijeko, sladoled
D5-TANIN	Trava, voće, kava, čaj, vino

**NAČIN
PRIMJENE:**

Mrlje obično sadrže nekoliko komponenti, pa je potrebno upotrijebiti nekoliko proizvoda iz D-linije kako bi uklanjanje mrlje bilo uspješno. U slučaju sumnje na sastav mrlje, proces započeti sa proizvodom D4 iz D-linije proizvoda te izbjegavati upotrebu pare kako nebi došlo do fiksiranja mrlje.

Za mrlje poznatog porijekla preporučamo upotrebu D1 tablice.

Za mrlje poznatog porijekla:

1. Mrlju lagano natopite vodom.
2. Nanesite nerazrijeđen proizvod kap po kap na mrlju.
3. Sredstvo ostavite da djeluje 15-30 sek, ukoliko je potrebno upotrijebite mekanu četku ili špatulu, te parni pištolj.
4. Tretirano sredstvo isperite vodom i osušite pomoću zračnog pištolja
5. Ponovite postupak ukoliko niste zadovoljni rezultatom.

PAKIRANJE: PE boca sadržaja 0,5 l**PROIZVOĐAČ:** Tintolav s.r.l.
Via Massimo D'Antona, 7-10028 Trofarello - Italija**UVOZNIK I
DISTRIBUTER:** LEMIA d.o.o. Puškarićeva 104 c, 10250 Zagreb-Lučko, HR
tel. 00385/1/6530-711, fax. 00385/1/6527-940
Internet: www.lemia.hr E-mail: lemia@lemia.hr

Podaci navedeni u katalogu rezultat su naših tehnoloških iskustava u ovoj oblasti primjene te predstavljaju sastavni dio naše tehničke dokumentacije uz proizvod, ali za njih ne možemo preuzeti odgovornost.