

TEHNIČKI LIST**NAZIV PROIZVODA:****DETAPROFI SET**

Skupina profesionalnih univerzalnih sredstava za predobradu i naknadnu obradu

FIZIKALNO-KEMIJSKE KARAKTERISTIKE:

Sredstvo	pH VRIJEDNOST	PRIMJENA
Blodex	10.0-11.5	za mrlje od krvi, bjelančevina i hrane
Tanex	2.0-3.0	za mrlje od tanina (kava, voće)
Lacex	6.5-7.5	za mrlje od boja, masnoća, ulja, smola i voskova
Medex	11.5-12.0	za mrlje od lijekova i tragove od gumbiju
Ferex	3.5-4.5	za mrlje od hrđe i metala
Detasolv	-	za mrlje od lakova i boja

PRIMJENA I SVOJSTVA:

Svi proizvodi iz skupine Detaprofi set-a mogu se primijeniti za predobradu i naknadnu obradu u perkloretilenu i vodi.

Međutim, pri obradi u ugljikovodikovim otapalima pojedina sredstva iz Detaprofi set-a se smiju koristiti isključivo za naknadnu obradu.

Kod osjetljivije odjeće i tekstilija slabo postojanih obojenja neophodno je prije upotrebe sredstva napraviti test na unutrašnjem rubu.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE:**PREDOBRADA (perkloretilen, voda):**

Pri predobradi sredstvima iz Detaprofi set-a u perkloretilenu, sredstvo treba isprati vodom a vlažno područje je potrebno obavezno prekriti deterdžentom za kemijsko čišćenje (pojačivačem).

Prilikom tretiranja osjetljivijih artikala (npr. vuna) obrađivano mjesto se mora osušiti.

Sredstva iz Detaprofi set-a ne moraju se isprati ako se koriste na artiklima koji su namijenjeni za pranje ili wet cleaning. Sredstva ne smiju biti ostavljena da djeluju na materijalu dulje od 20 minuta jer postoji opasnost od oštećenja boje ili materijala.

Ako se Detasolv koristi za predobradu, obrađivano područje mora se isprati i osušiti. Ne udisati pare.

NAKNADNA OBRADA (perkloretilen, voda, ugljikovodici):

Pustite da sredstvo djeluje na mrlju, ako je potrebno primijenite mehaničko djelovanje (pomoću četke ili spatule) i paru. Isperite tretirano područje vodom te prosušite zrakom. Sva sredstva iz Detaprofi seta mogu se isprati bez tragova.

NAPOMENA:

Pojedina sredstva potrebno je koristiti u kombinaciji sa nekim drugim sredstvom. Poseban čep na bočici omogućava apliciranje sredstva na željeno područje kap po kap.

Uvijek isperite vodom i osušite zrakom prethodno sredstvo ako koristite više sredstava jedno za drugim.

Pri nanošenju Detasolv sredstva možete očekivati da će se sredstvo širiti tkaninom veoma brzo.



ZA USLUGE, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU

Sjedište i prodaja: 10250 ZAGREB, LUČKO, Puškarićeva 104 c

Tel.: 01/65-30-711, 65-30-713, Fax: 01/65-27-940

Internet: www.lemia.hr E-mail: lemia@lemia.hr

OIB: 19783069838 VAT: HR19783069838

IBAN: HR6824840081100196793 - Raiffeisen banka d.d.

OPREMANJE KEMIJSKIH ČISTIONICA I PRAONICA RUBLJA - DRY CLEANING AND LAUNDRY EQUIPMENT AND MACHINERY

TEHNIČKI LIST

SKLADIŠTENJE: Proizvod mora biti zaštićen od hladnoće, iako se nakon smrzavanja mogu opet koristiti bez gubitka na kvaliteti. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svake uporabe. Zatvoren u originalnom pakiranju proizvod se smije skladištiti najmanje 24 mjeseca.

PROIZVOĐAČ: BÜFA GmbH Co. KG, August-Hanken str. 30, D-26125 Oldenburg

**UVOZNIK I
DISTRIBUTER:** LEMIA d.o.o. Puškarićeva 104 c, 10250 Zagreb-Lučko, HR
tel. 00385/1/6530-711, fax. 00385/1/6527-940
Internet: www.lemia.hr E-mail: lemia@lemia.hr

Podaci navedeni u katalogu rezultat su naših tehnoloških iskustava u ovoj oblasti primjene te predstavljaju sastavni dio naše tehničke dokumentacije uz proizvod, ali za njih ne možemo preuzeti odgovornost.

REVIZIJA: 20.11.2019