

TEHNIČKI LIST**NAZIV PROIZVODA:****PRENETT A-B-C**

Sredstvo za preddetaširanje prije kemijskog čišćenja perkloretilenskim, ugljikovodikovim i ciklosiloksanskim D5 otapalima

FIZIKALNO-KEMIJSKE KARAKTERISTIKE:

PRIMJENA I SVOJSTVA: **PRENETT A** uklanja mrlje koje u sebi sadrže taninske sastojke kao što su kava, crno vino, voće, trava i dr.
pH VRIJEDNOST: 3,0 - 4,0.

PRENETT B uklanja mrlje koje u sebi sadrže bjelančevine i škrob, poput krvi, mlijeka, ostataka hrane, znoja i dr.
pH VRIJEDNOST: 9,5 - 10,5.

PRENETT C uklanja mrlje kao što su boje, lakovi, kozmetika, naljepnice, ljepila i dr.
pH VRIJEDNOST: 7,0.

PRENETT A-B-C se smiju koristiti isključivo u kemijskom čišćenju otapalima. Ne sadrže u sebi nikakve halogenizirane ugljikovodike.

Prikladni su za čišćenje svih vlakana obojenih bojama čija postojanost u vodi i pranju odgovara zahtjevima normalne njege tekstilija. Kod direktnih obojenja na pamuku i svili, kao i u svim ostalim slučajevima gdje postoji nesigurnost u pogledu postojanosti, preporučljivo je izvršiti probu na porubu odjevnih predmeta prije početka čišćenja.

DOZIRANJE I NAČIN UPORABE:**PREDETAŠIRANJE:**

1.) Identificirati vrstu mrlje na odjevnom predmetu i nakapati odgovarajućim nerazrijeđenim PRENETT proizvodom

2.) Obrađeni odjevni predmet se mora očistiti kroz 10-20 minuta od nanošenja PRENETT proizvoda

SAVJET: za uklanjanje tvrdokornih uljanih i masnih mrlja ili lakova, preporučuje se dodatno korištenje DEPRIT PROFESSIONAL 4 (bijeli). Prije stavljanja na čišćenje ispuhati proizvod komprimiranim zrakom. Kod osjetljivijih materijala PRENETT A-B-C ispuhati komprimiranim zrakom prije čišćenja u stroju za kemijsko čišćenje.

POSTOJANOST I SKLADIŠTENJE:

Skladištiti u suhom i hladnom prostoru. Nakon svake upotrebe pakiranje dobro zatvoriti. Zatvoren u originalnom pakiranju, proizvod se smije skladištiti najmanje 24 mjeseca.

PAKIRANJE:

PRENETT A-B-C se isporučuje u PVC pakiranju od 4,5 kg.

PROIZVOĐAČ:

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Postfach 120454

D-65082 Wiesbaden, Njemačka. E-mail: info@kreussler.com

UVOZNIK I**DISTRIBUTER:**

LEMIA d.o.o. Puškarićeva 104 c, 10250 Zagreb-Lučko, HR

tel. 00385/1/6530-711, fax. 00385/1/6527-940,

Internet: www.lemia.hr E-mail: lemia@lemia.hr

REVIZIJA: 25.02.2010.