

## **SPOTX BLOOD**

### **SREDSTVO ZA UKLANJANJE MRLJA OD KRVI**

#### **SVOJSTVA**

- Predobrada: voda i PER
- Naknadna obrada: voda, PER, Sensene i KWL
- Protiv mrlja od krvi i bjelančevina

**PH VRIJEDNOST:**

10,75

**PRIMJENA:**

Namijenjeno za profesionalne korisnike.

Ovaj proizvod može se koristiti prije ili poslije čišćenja u otapalima i vodi.

Kod ugljikovodikovih otapala (KWL), Sensene ili drugih otapala u skladu sa 31<sup>st</sup> BlmSchV, proizvodi iz SpotX serije mogu se koristiti samo kao sredstva za naknadno uklanjanje mrlja.

Primjena kao sredstvo prije čišćenja s tim otapalima mora se provoditi prema postupcima za naknadno uklanjanje mrlja zbog nedovoljnog ispiranja ili rizika od snižavanja plamišta.

Preporučuje se test na rubu tkanine prije upotrebe SpotX serije na osjetljivoj odjeći i tekstilu sa slabom postojanošću boje.

#### **PREDOBRADA (PER, voda)**

##### **1. PER**

Isprati sredstvo za uklanjanje mrlja vodom, te ostaviti da se osuši i/ili još vlažno područje prekriti sredstvom za četkanje.

Kod osjetljivih tekstila (npr. vuna, svila) područje mrlje mora se dobro isprati vodom i potpuno osušiti: preporučuje se postupak naknadne predobrade.

Osigurati učinkovito usisavanje, ne udisati aerosole..

##### **2. MOKRO ČIŠĆENJE**

Ako se tekstil mokro čisti ili pere, nije potrebno ispirati i sušiti tretirana mjesta.

Kod osjetljivih tekstila (npr. vuna, svila), područje mrlje mora se neutralizirati/zakiseliti.

Tretirani predmeti moraju se očistiti najkasnije nakon 20 minuta od obrade.

##### **3. UKLANJANJE MRLJA NAKON ČIŠĆENJA (PER, VODA, KWL)**

Ostaviti sredstvo da djeluje na području mrlje, i po potrebi, pojačati učinak mehaničkim sredstvima (špatula, četka) i/ili parom. Zatim tretirano područje isprati vodom pod usisavanjem I osušiti

## TEHNIČKI LIST

zrakom. Osigurati učinkovito usisavanje, ne udisati aerosole.

**Napomena:**

Specijalna sredstva ovog seta trebaju se koristiti štedljivo. Vrh za doziranje na radnoj boci omogućuje nanošenje proizvoda kap po kap. Međuispiranje je potrebno prije nanošenja sljedećeg proizvoda pri promjeni s alkalnog na kiselo sredstvo. Skladište treba biti zaštićeno od smrzavanja, ali se i stvrdnuti proizvodi mogu ponovno koristiti nakon odmrzavanja, bez gubitka kvalitete.

**GUSTOĆA (20 °C):**

1,00 kg/l

**PROIZVOĐAČ:**

BÜFA GmbH Co. KG,  
August-Hanken str. 30, D-26125 Oldenburg

**UVOZNIK I DISTRIBUTER:**

LEMIA d.o.o. Puškarićeva 104 c, 10250 Zagreb-Lučko, HR  
tel. 00385/1/6530-711, fax. 00385/1/6527-940  
Internet: [www.lemia.hr](http://www.lemia.hr) E-mail: [lemia@lemia.hr](mailto:lemia@lemia.hr)

DATUM IZRADE: 23.01.2026.